

# ADORNOS TERMOADHESIVOS

THERMOADHESIVE ADORNMENTS  
ORNEMENTS THERMO-ADHÉSIFS  
HITZHAFTENDE TEXTILDEKORATIONEN



Instrucciones para planchar (termo adhesivo):

Calentar la plancha a temperatura de algodón, de 120 °C.

Separar el motivo de su soporte

Poner el motivo en el lugar deseado.

Interponer una tela sencilla entre la plancha, apretar firmemente durante 25 segundos.

Una vez el motivo esté fijado, se recomienda planchar por el revés durante 15-20 segundos más.

Instructions for ironing (thermo adhesive):

Heat the iron to cotton temperature, 120 °C.

Separate the motif from its support

Put the motif in the desired place.

Place a simple cloth between the iron, press firmly for 25 seconds.

Once the motif is set, it is recommended to iron the other way around the side, for an additional 15-20 seconds.

Instructions de repassage (thermo-adhésif) :

Chauffez le fer à repasser à température coton, 120 °C.

Séparez l'ornement de son support

Placez l'ornement à l'endroit souhaité.

Placez un simple chiffon entre le fer, appuyez fermement pendant 25 secondes.

Une fois le motif fixé, il est recommandé de repasser sur l'envers pendant

15 à 20 secondes supplémentaires.

